

DOPORUČENÉ DOBY POUŽITÍ OZÓNOVÝCH GENERÁTORŮ

velikost prostoru	výkon generátoru 3 500 – 5 000 mg / h	výkon generátoru 5 000 - 10 000 mg / h	výkon generátoru 10 000 - 15 000 mg / h	výkon generátoru nad 25 000 mg / h
interiér vozu	30 min.	20 min.	15 min., nízký výkon	10 - 15 min., nízký výkon
50 m ²	1 hod.	1 hod.	1 hod., nízký výkon	0,5 - 1 hod., nízký výkon
100 m ²	2 - 3 hod.	1 - 2 hod.	1 hod.	1 - 2 hod., nízký výkon 0,5 - 1 hod., vysoký výkon
200 m ²	2 hod., dva cykly (možná snížená účinnost)	2 - 3 hod.	2 hod.	1 - 2 hod.
více než 200 m ²	2 hod., více cyklů (možná snížená účinnost)	2 hod., dva cykly	2 - 3 hod., 1 - 2 cykly	2 - 3 hod.

4 KROKY PŘI POUŽITÍ OZÓNOVÝCH GENERÁTORŮ



1. Odstraňte z prostoru zvířata, rostliny a citlivé věci



2. Spustte generátor na určenou dobu a z prostoru odejděte



3. Po ukončení chodu nechejte ozón alespoň 60 minut rozpadnout



4. Vstupte do prostoru a dobře jej vyvětrejte

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE...

- dobu provozu a výkon generátoru volte vždy podle tabulky výše
- během provozu generátoru a v době rozpadu ozónu se v ošetřovaném prostoru nezdržujte
- rozpad ozónu trvá až 60 minut v závislosti na teplotě, množství ozónu a dalších parametrech
- nepřetržitý provoz generátoru ozónu po dobu delší než 6 hodin může poškodit ošetřovaný prostor i předměty v něm umístěné