

Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje



## Multifunkční sterilizační UV-C box (model YM-UD16)



### *UŽIVATELSKÝ MANUÁL*

Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje

## **VAROVÁNÍ**

- 1. Nedívejte se přímo do zdroje UV záření a zařízení používejte v nepřítomnosti lidí, zvířat a rostlin, protože UV záření může způsobit vyrážku, podráždění spojivek, únavu atd. Přístroj je vybaven senzorem, který proces při otevření zastaví.**
- 2. Při dlouhodobém vystavení UV záření je potenciální nebezpečí spálení kůže a očí, dlouhodobé vdechování ozonu může poškodit dýchací cesty.**

# ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Ultrafialové germicidní záření působí na DNA mikrobů, poškozuje ji a brání jejich reprodukci. Toto zařízení sterilizuje a čistí vzduch pouze uvnitř batohu při zavřeném stavu. Zabíjí i bakterie *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* a *Escherichia coli*, působí na povrchy objektů, vzduch i vodu, které jsou infikovány těmito bakteriemi.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	UV-C Multifunkční sterilizační box s rychlo nabíječkou
Vstupní napětí:	5V - 3A
Výkon UV-C lampy:	12 W
Časovač:	1/ 5 minut
Doba životnosti UV světel	Cca. 10 000 h
Vstupní napětí:	AC 220 V / 60 Hz
Konektor napájení:	USB
Ultrafialová vlnová délka:	254 mm
Rozměry:	210 x 120 x 62 mm
Váha :	502 g

# POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přibalený USB kabel ke zdroji (Použijte adaptér s minimálními parametry 9V/3A). Dioda na přístroji se rozsvítí červeně a přístroj přejde do pohotovostního režimu, nyní můžete bezdrátově napájet svůj telefon.
2. Do vnitřku přístroje vložte předměty, které chcete sterilizovat a zavřete víko.
3. Přístroj se ovládá jedním, hlavním tlačítkem na víku a má dva režimy sterilizace:
  - 1 minuta, stiskněte krátce tlačítko, ozve se pípnutí a tlačítko se rozsvítí modře, nyní přístroj sterilizuje po dobu jedné minuty.
  - 5 minut, stiskněte krátce 2x tlačítko, ozve se dvojitě pípnutí a tlačítko se rozsvítí zeleně, nyní probíhá sterilizace po dobu 5 minut.
4. Po skončení sterilizace se ozve trojitě pípnutí.
5. Funkce aromaterapie:
  - Pro funkci aromaterapeutické sterilizace, použijte přiložené kapátko a kápněte 1-2 kapky aromatického oleje doprostřed kulatého rezervoáru uvnitř přístroje. (nepoužívejte aromatické oleje na bázi alkoholu)
6. Sterilizace může probíhat simultánně spolu s bezdrátovým nabíjením, tlačítko bude svítit červeno-modře.

7. Otevřením víka se proces sterilizace přeruší.
8. Pro manuální ukončení procesu sterilizace, podržte hlavní tlačítko po dobu 3 sekund.
9. Pokud se přístroj po delší dobu nevyužívá, zahřátí UV-C světel může trvat až 10 sekund.

## SVĚTELNÁ INDIKACE STAVU PŘÍSTROJE

Režim přístroje	Indikační světlo
Pohotovostní režim	Červené světlo - po 30 sekundách zhasne
Bezdrátové nabíjení	Červené světlo - svítí stále
1 minutová sterilizace	Modré světlo - svítí po dobu sterilizace
5 minutová sterilizace	Zelené světlo - svítí po dobu sterilizace
Bezdrátové nabíjení + 1 minutová sterilizace	Červeno-modré světlo - svítí po dobu sterilizace
Bezdrátové nabíjení + 5 minutová sterilizace	Červeno-zelené světlo - svítí po dobu sterilizace

## ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

**Pozor:** Neměli byste se pokoušet odstranit kryt jednotky, protože neexistují žádné části, které by mohl uživatel sám opravovat. Otevřením jednotky ztrácíte nárok na záruku. V Případě problému vždy kontaktujte prodejce zařízení.



Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje



## Multifunkční sterilizační UV-C box (model YM-UD16)



### *UŽIVATELSKÝ MANUÁL*

Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje