

Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje



## Sterilizační UV-C box



### *UŽIVATELSKÝ MANUÁL*

Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje

## **VAROVÁNÍ**

- 1. Nedívejte se přímo do zdroje UV záření a zařízení používejte v nepřítomnosti lidí, zvířat a rostlin, protože UV záření může způsobit vyrážku, podráždění spojivek, únavu atd. Přístroj je vybaven senzorem, který proces při otevření zastaví.**
- 2. Při dlouhodobém vystavení UV záření je potenciální nebezpečí spálení kůže a očí, dlouhodobé vdechování ozonu může poškodit dýchací cesty.**

## ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Ultrafialové germicidní záření působí na DNA mikrobů, poškozuje ji a brání jejich reprodukci. Toto zařízení sterilizuje a čistí vzduch pouze uvnitř batohu při zavřeném stavu. Zabíjí i bakterie *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* a *Escherichia coli*, působí na povrchy objektů, vzduch i vodu, které jsou infikovány těmito bakteriemi.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	Přenosný UV-C sterilizační box
Vstupní napětí:	DC5V
Výkon UV-C lampy:	5 W
Časovač:	5 minut
Doba životnosti UV světel	Cca. 10 000 h
Konektor napájení:	Micro USB
Ultrafialová vlnová délka:	254 mm
Rozměry:	218 x 182 x 53 mm
Rozměry komory:	180 x 100 x 22 mm

# POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přibalený USB kabel ke zdroji, diody se rozsvítí a zazní uvítací tón, přístroj je připraven k použití.
2. Do vnitřku přístroje vložte předměty, které chcete sterilizovat a zavřete víko. Po dobu sterilizace víko neotvírejte a nikdy se nedívejte přímo do UV světla.
3. Přístroj se ovládá dvěma tlačítky.
  - Levé tlačítko “sterilize”, stiskněte krátce pro zahájení 5 minutové sterilizace.
  - Pravé tlačítko “incense” zapíná proces aromaterapie (Aroma olej není součástí balení)
4. Po skončení sterilizace se ozve tón informující o ukončení procesu a svítí všechny diody signalizující 100% procesu.
5. Funkce aromaterapie:
  - Pro funkci aromaterapeutické sterilizace kápněte 1-2 kapky aromatického oleje doprostřed kulatého rezervoáru uvnitř přístroje. (nepoužívejte aromatické oleje na bázi alkoholu)

## ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

**Pozor:** Neměli byste se pokoušet odstranit kryt jednotky, protože neexistují žádné části, které by mohl uživatel sám opravovat. Otevřením jednotky ztrácíte nárok na záruku. V Příkladě problému vždy kontaktujte prodejce zařízení.



Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje



## Sterilizační UV-C box



### *UŽIVATELSKÝ MANUÁL*

Pozorně si přečtěte instrukce před použitím tohoto přístroje